

CONSEILS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

EGGER EURODEKOR® PANNEAUX MÉLAMINÉS



Les panneaux mélaminés EURODEKOR® ne nécessitent pas d'entretien particulier en raison de leur surface résistante, non poreuse et adaptée pour des utilisations dans le domaine de l'hygiène. Toutes les surfaces, même les plus structurées, sont de nettoyage et d'entretien facile.

Recommandations de nettoyage

SALISSURES LÉGÈRES ET RÉCENTES

Nettoyer avec du papier essuie-tout courant, un chiffon doux propre (sec ou humide) ou une éponge. En cas de nettoyage humide, essuyer avec un papier essuie-tout courant ou un chiffon microfibrés.

EN CAS DE TRACES OU AURÉOLES

L'apparition de traces et auréoles est souvent due à l'utilisation de solvants avec de l'eau froide et de chiffons ayant déjà servis ou des peaux de chamois. Pour éviter ou éliminer ce type de trace, il est conseillé de rincer à l'eau chaude et d'essuyer avec un papier essuie-tout ou un chiffon microfibrés.

SALISSURES NORMALES MOINS RÉCENTES

Nettoyer avec de l'eau chaude, des torchons ou chiffons microfibrés propres, des éponges ou brosses douces en utilisant des produits de ménage courants exempts de particules abrasives, telles que du savon noir ou du savon en pain. Terminer par un rinçage à l'eau claire et éliminer totalement le produit de nettoyage pour éviter la formation d'auréoles. Essuyer la surface avec un chiffon ou papier absorbant propre.

Produits interdits pour le nettoyage :

- Substances abrasives et décapantes (poudre à récurer, éponges grattantes, laine d'acier)
- Produits de polissage, cire, produits de nettoyage de meubles, agents blanchissants
- Acides forts et produits contenant des sels acides
- Nettoyeurs à vapeur

Cas des surfaces mates (ex : ST9)

Les surfaces mates donnent un effet très naturel visuellement et au toucher. Cette finition donne aux décors bois un effet de vrai placage. Tout comme pour les surfaces brillantes ou le bois massif, il faut respecter certaines précautions lors de l'utilisation et le nettoyage de surfaces mates. D'une manière générale, toutes les salissures habituelles peuvent être éliminées sans problème comme sur les autres surfaces.

L'important est de toujours utiliser un chiffon doux, voire humide lors du nettoyage. Il ne faut en aucun cas utiliser de substances abrasives ou décapantes (poudre à récurer, laine d'acier), ni de produits de polissage, de cire, de produits de nettoyage de meuble, d'agents blanchissants ou encore des produits d'entretien contenant des acides forts et des sels acides. L'utilisation de nettoyeurs à vapeur est interdite.

En effet, ces substances, tout comme les chiffons rugueux ou éponges grattantes, laissent apparaître progressivement des traces de polissage irréversibles voire abîment définitivement la surface lors de frottements intensifs.

Les tâches grasses doivent également être nettoyées rapidement (au maximum 48 h), car elles peuvent endommager la structure de surface.

Les données de cette fiche reposent sur nos expériences et connaissances à ce jour. Elles sont indiquées à titre d'information et ne peuvent servir de garantie sur les caractéristiques produits ou l'aptitude à certains types d'utilisation. Nos conditions générales de vente s'appliquent sur ce produit.