

Povrchy EGGER

Obecná doporučení pro čištění

Povrchy EGGER nevyžadují žádnou zvláštní péči díky svému odolnému a hygienickému povrchu s vysokou hustotou, který se snadno čistí. To platí i pro PerfectSense lakované desky a supermatné lamináty PerfectSense, které jsou díky své povrchové úpravě méně náchylné na otisky prstů. Pro zachování této vlastnosti a matného vzhledu je však důležité pravidelné čištění.

Obecná doporučení pro čištění

- Povrchy čistěte pravidelně
- Zbytky mastnoty a kapaliny odstraňte vždy okamžitě
- Používejte čisté, měkké papírové nebo bavlněné hadříky nebo hadřík z mikrovlákna EGGER, který je součástí balení výrobku PerfectSense Cleaner
- Používejte běžné čisticí prostředky na sklo, teplou vodu s běžným mycím prostředkem bez speciálních přísad nebo čistič EGGER PerfectSense Cleaner.
- V případě potřeby vyzkoušejte čisticí prostředek na neviditelné nebo sotva viditelné části povrchu
- Čištění provádějte vždy ve směru povrchové struktury
- Při čištění hran vždy rychle setřete čisticí prostředek, aby byla doba jeho působení co nejkratší
- V závislosti na výsledku proces čištění opakujte
- Opláchněte čistou teplou vodou

Šmouhy jsou obvykle způsobeny čištěním organickými rozpouštědly, použitím studené vody a opakovaně použitými hadříky. Pro výsledek čištění bez šmouh vždy povrch setřete hadříkem namočeným v teplé vodě a poté osušte čistým měkkým hadříkem.

UPOZORNĚNÍ

- Obecně nepoužívejte leštidla, vosky, čisticí prostředky na nábytek, čisticí prostředky na ošetření plastů a bělidla
- K čištění nepoužívejte abrazivní a brusné prostředky, jako je abrazivní prášek nebo drátěnka
- Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují silné kyseliny nebo silné kyselé soli (např. odstraňovač vodního kamene, čistič odpadů, kyselina chlorovodíková, leštěnka na stříbro nebo čistič trouby)
- Nepoužívejte parní čističe

Pro dlouhotrvající krásné povrchy



Nepoužívejte povrch jako plochu ke krájení, protože řezy nožem mohou zanechávat stopy i na jinak rezistentním povrchu. **Vždy použijte prkénko.**



Nepokládejte horké nádoby, jako jsou hrnce, pánve atd. přímo z varné desky nebo trouby na povrchy, protože v důsledku působení tepla může dojít ke změně lesku nebo poškození povrchu. **Používejte vždy teplovzdornou podložku.**



Rozlitou tekutinu vždy ihned otřete, protože dlouhodobější kontakt povrchu s určitými látkami může způsobit změnu stupně lesku.

Předběžná doložka: Tento dokument byl připraven podle našeho nejlepšího vědomí a se zvláštní péčí.

Poskytované informace se zakládají na praktických zkušenostech, interních zkouškách a odrážejí naši současnou úroveň znalostí. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít jakoukoliv záruku.

PerfectSense Cleaner

Podrobná doporučení pro čištění a další informace o použití čističe EGGER PerfectSense Cleaner jsou k dispozici online na adrese



[to.egger.link/
perfectsense-cleaner](https://to.egger.link/perfectsense-cleaner)

