

Revize: 01
Vydáno: 1. března
2023

Pokyny pro čištění a údržbu

Podlahy EGGER

Čistící zóna

Abyste mohli podlahu EGGER dlouho užívat, umístěte do vstupního prostoru dostatečně dimenzovanou rohožku/čistící zónu. Ta pomáhá snižovat množství nečistot vnášených dovnitř a tím také minimalizovat mechanické namáhání podlahové krytiny. Čistící zóna se musí pravidelně čistit a v případě potřeby vyměnit. Při komerčním použití, kdy plocha podlahy hraničí přímo s venkovní oblastí, je třeba použít zapuštěnou čistící zónu do konstrukce podlahy. Tato čistící zóna musí mít odpovídající velikost.

Závěrečný stavební úklid

Nově položená podlahová krytina musí být po dokončení důkladně očištěna, aby se odstranily veškeré zbytky/nečistoty způsobené pokládkou a stavebními pracemi.

Údržbové čištění

Údržbové čištění je pravidelné odstraňování prachu a nečistot z povrchu. Čištění by mělo být prováděno zametením a vysáváním pomocí vysavače s vhodným kartáčovým nástavcem a vlhkým mopováním nefilmotvorným podlahovým čističem. V každém případě prosím dodržujte dávkování doporučené výrobcem. Doporučujeme náš systémový čisticí prostředek EGGER Clean-it.

Důkladné čištění

Důkladné čištění podlahové krytiny je nutné v případě silné přilnavosti nečistot nebo odolných zbytků na povrchu podlahové krytiny, pokud je nelze odstranit průběžným čištěním nebo některou z metod uvedených v údržbovém čištění.

Podlahy z materiálu na bázi dřeva

Podlahové prvky EGGER na bázi dřeva se spojují zacvakávacím spojem bez lepidla. Nelze zcela vyloučit pronikání vlhkosti do oblasti spár podlahových prvků. Z tohoto důvodu je třeba se vyhnout čisticím postupům, která vytvářejí zvýšené množství vlhkosti, kaluže nebo oblasti stojaté vody.

Čistěte jako profesionál pomocí „2-krokové metody stírání“.

- V prvním kroku se pomocí čisticí textilie (mop, návlek na mop, hadřík atd.) nanese na podlahovou krytinu dostatečné množství čisticí kapaliny, která změkčí nebo odstraní ulpívající, vodou navázatelné nečistoty.
- Ve druhém kroku je přebytečná čisticí kapalina rychle (≤ 5 minut) absorbována čisticí textilií.

Druh znečištění

Revize: 01
Vydáno: 1. března
2023

Různé druhy znečištění vyžadují různé druhy čištění. V závislosti na typu znečištění a typu čističe je třeba pro úspěšný a uspokojivý výsledek čištění vzít v úvahu také použití studené/teplé vody podle údajů výrobce čističe. Většina komerčně dostupných podlahových a univerzálních čističů, stejně jako organické čističe (na bázi octu a citronu) jsou optimalizovány pro studenou vodu a svou plnou účinnost rozvinou až ve studené vodě, protože velká část čisticích a dezinfekčních prostředků se v kombinaci s teplou vodou velmi rychle odpařuje. K odstranění mastných nečistot by měla být použita teplá voda; bakterie a choroboplodné zárodky se také lépe odstraňují teplou vodou.

Druh znečištění	Základní čištění	Doporučení
Prach, špína, mastnota, olej, směs prachu a tuku, káva, čaj, ovocné šťávy, cukerné roztoky, otisky prstů a nohou, guma, krev, moč	Odstraňte nečistoty čistým hadříkem/utěrkou a horkou vodou. Poté neutralizujte čistou vodou, abyste předešli šmouhám. Následně povrch otřete do sucha savým hadříkem z mikrovlákna.	Použití systémového čističe podlah
Vodou ředitelné barvy, mořidla, emulzní barvy a disperze lepidel (PVAC)	Lehké/čerstvé, bodové znečištění odstraňte měkkými, vlhkými papírovými ubrousky. Poté povrch otřete do sucha. Starší znečištění (s delší dobou působení) odstraňte čistým hadříkem a horkou vodou. Poté neutralizujte čistou vodou, abyste předešli šmouhám. Následně povrch otřete do sucha savým hadříkem z mikrovlákna.	Použijte systémový čistič podlah a v případě potřeby čištění dokončete organickým rozpouštědlem, např. acetonem, metylalkoholem, čisticím benzínem nebo odstraňovačem laku na nehty.
Syntetické laky, barvy a lepidla (zbytky laků, stříkance, barvy ve spreji, razítkové barvy)	Znečištění ihned odstraňte vodou nebo organickým rozpouštědlem. Poté neutralizujte čistou vodou, abyste předešli šmouhám. Následně povrch otřete do sucha savým hadříkem z mikrovlákna.	Organická rozpouštědla, např. aceton, lakový benzín, benzín nebo odlakovač na nehty, Zbytky barev lze po zaschnutí mechanicky odstranit plastovou stěrkou.
Silikony, těsnící hmoty	Setřete nečistoty do sucha a v případě potřeby použijte odstraňovač silikonu. Poté neutralizujte čistou vodou, abyste předešli šmouhám. Následně povrch otřete do sucha savým hadříkem z mikrovlákna.	

Použití

Při každodenním používání je třeba dodržovat následující pokyny. To platí stejně pro všechny podlahy EGGER.

- Podlahy EGGER je nutné po dobu jejich životnosti pravidelně čistit. Vždy začněte s nejmírnější metodou a krátkými časy expozice.
- Jako obecné pravidlo platí, že skvrny nebo potřísnění od látek, jako je čaj, káva, víno atd., se musí odstranit okamžitě, protože delší doba expozice zvyšuje námahu při čištění.
- Při stěhování nábytku ho vždy zvedněte, jeho posouvání po podlaze je případně možné pouze po podložení nohou nábytku např. dekou.
- Pod všechny nohy nábytku, včetně nohou židlí a stolu, musí být namontovány adekvátně dimenzované plstěné kluzáky. Ty je nutné pravidelně čistit, kontrolovat jejich funkčnost a v případě potřeby vyměnit.
- Při použití kolečkových židlí a dalšího nábytku s kolečky se smí použít pouze měkká kolečka (typu W). Kolečka je třeba pravidelně čistit, kontrolovat jejich funkčnost a v případě potřeby vyměnit. Pod kancelářské židle s kolečky doporučujeme použít vhodnou ochrannou podložku.
- Při vysávání používejte vhodný kartáčový nástavec. Rotující nástavce a kartáče je třeba deaktivovat nebo odstranit.
- Povrch podlah EGGER se nesmí používat jako řezná plocha.
- Podlahu čistěte pouze navlhčeným hadrem.
- Rozlité kapaliny, stojící vodu a vlhkost vždy okamžitě odstraňte, nenechávejte je na podlaze déle, než je nutné. Nepolévejte nikdy podlahu vodou ani jinými kapalinami.
- Na podlaze nepoužívejte brusky, brusné a lešticí stroje, kartáče, vysokotlaké čisticí prostředky ani podobné výrobky.
- Na podlaze nikdy nepoužívejte abrazivní ani brusné prostředky, jako je např. ocelová vlna.
- Voskování a leštění podlahy není povoleno.
- Celoplošné utěsnění povrchu podlah Laminát a Comfort není nutné a nesmí se provádět.
- Čištění podlah EGGER parním čističem není obecně povoleno. Pouze podlahy EGGER Design Green Tec a EGGER Laminát Aqua+ jsou vhodné a schválené pro čištění běžně dostupnými parními čističi. Je nutné, aby byl parní čistič neustále v pohybu. Dále musí být parní čistič naplněn pouze čistou vodou. Nepoužívejte čisticí přípravky ani jiné přísady.

Zvláštní ochranná opatření

- Při pokládce a používání podlah EGGER Laminát a EGGER Design Green Tec v kadeřnických salonech, kosmetických studiích nebo oblastech s podobným využitím prosím berte na vědomí, že plochy pod kadeřnickými křesly a kolem nich nebo srovnatelné plochy musí být pokryty vhodnou a dostatečně dimenzovanou ochrannou rohoží, protože barvy na vlasy a jiné barvicí látky mohou vést k nevratnému zbarvení a změnám povrchu podlahy v závislosti na jejich koncentraci, přísadách a době působení.
- V případě podlahy EGGER Design Green Tec je dodatečně doporučeno (tj. přímo po pokládce) aplikovat ochranný přípravek „Dr. Schutz PU-Anticolor“. Rádi vám zašleme příslušné pokyny od společnosti Dr. Schutz GmbH.
- Pokud by se přesto barviva na vlasy, bělicí prostředky nebo jiné barvicí přípravky dostaly do kontaktu s povrchem podlahy, musí se okamžitě beze zbytku odstranit a zasažené místo je nutné rychle otřít vlhkým hadrem.
- Pokud si nejste jisti při používání chemikálií, barev na vlasy nebo bělicích činidel a jiných barvicích látek, je třeba provést test citlivosti na vzorku / zbytku podlahové desky. Přečtěte si také návod k použití na příbalové informaci příslušného produktu.

Klimatické podmínky v místnosti

Před a během pokládky a také během používání by měly být zajištěny následující klimatické podmínky:

- teplota vzduchu minimálně 18 °C
- teplota povrchu podlahy minimálně 15 °C
- relativní vlhkost vzduchu mezi 40 % a 70 %

Revize: 01
Vydáno: 1. března
2023

Oprava a výměna

- Drobná, bodová poškození povrchu mohou být opravena opravnou pastou EGGER Decor „Mix & Fill“ určenou pro daný systém nebo komerčně dostupnou sadou tvrdého vosku.
- Vážněji poškozené podlahové desky mohou být jednoduše vyměněny odborníkem. Rádi vám zašleme odpovídající pokyny pro výměnu podlahových desek.



Různé

Nedodržení zde uvedených pokynů k čištění a údržbě má za následek zánik veškerých nároků na záruku.

Předběžná doložka:

Tento technický list byl vypracován dle nejlepších vědomostí a s obzvláštní pečlivostí. Je určen pouze pro informaci a nepředstavuje záruku vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Je založen na praktických zkušenostech, našich vlastních zkouškách a odpovídá našemu současnému stavu znalostí. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít jakoukoliv záruku. Kromě toho mohou technické změny podlahových krytín EGGER vyplývat jak z dalšího vývoje, tak i ze změn norem a právních předpisů. Proto nemůže obsah tohoto technického listu sloužit ani jako návod k použití ani jako právně závazný podklad.