

### Aufbauempfehlung zur Verlegung von EGGER Design-Boden Green Tec

neuer Bodenbelag	EGGER Design-Boden Green Tec			
Klebstoff* (Zahnung B11 nach TKB)	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch, WAKOL MS 290 Parkettklebstoff, WAKOL PU 225 Parkettklebstoff			
Spachtelung* (bei Bedarf)	WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm, WAKOL Z 625 Ausgleichsmasse, WAKOL Z 630 Ausgleichsmasse			
Grundierung* (bei Bedarf)	WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich + WAKOL D 3045 Spezialvorstrich	WAKOL D 3040 Vorstrichkonzentrat, WAKOL D 3035 Dispersionsvorstrich	WAKOL D 3045 Spezialvorstrich	
Vorarbeiten	Schleifen und absaugen			
Untergrund (ohne anhaftende Schichten)	Beton neu, Beton alt erdreichberührend (Feuchtesperre notwendig!)	Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Beton alt nicht erdreichberührend	Fertigteilestrich (Gipsfaser- oder Zementfaser-Platten)	Holzwerkstoffplatten (Spanplatte, OSB-Platte, Mehrschichtplatten)

\*EC1 PLUS nach Emicode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV. Details zur Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Der Untergrund muss den gültigen nationalen Normen und Anforderungen, sowie den mitgeltenden Merkblättern entsprechen.  
Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche.  
Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagsherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogenen Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

Wakol GmbH, Anwendungstechnik, Bottenbacher Str. 30, 66954 Pirmasens. Tel.: +49 (0) 6331 8001-187. Fax: +49 (0) 6331 8001-852. www.wakol.com

20.04.2020

**Installation recommendation for laying  
EGGER Design Flooring GreenTec**

new flooring	EGGER Design Flooring GreenTec			
adhesive* (notch trowel TKB B11)	WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic, WAKOL MS 290 Parquet Adhesive, WAKOL PU 225 Parquet Adhesive			
levelling* (if necessary)	WAKOL Z 615 Levelling Compound, dust-reduced, WAKOL Z 625 Levelling Compound, WAKOL Z 630 Levelling Compound			
primer* (if necessary)	WAKOL PU 280 Polyurethane Primer + WAKOL D 3045 Special Primer	WAKOL D 3040 Primer Concentrate, WAKOL D 3035 Dispersion Primer	WAKOL D 3045 Special Primer	
preparatory work	sanding and vacuum cleaning			
subfloor (without adhesive layers)	concrete new, concrete old with soil contact (moisture barrier necessary!)	cement screed, calcium sulfate screed, old concrete without soil contact	gypsum fiber or cement fiber boards	wood-based panels (chipboard, OSB board, multilayer board)

\* EC1 PLUS according to Eimicode classification and according to GEV. For details on the differentiation, please refer to our homepage.

The different, specific construction site conditions not known to us in advance exclude any claim from this information. We therefore recommend that you conduct your own tests. The recognized rules of profession, the currently applicable standards, information sheets and the laying instructions of the flooring manufacturer must be observed. Please note our technical information of the individual products. We are happy to answer any questions, likewise to advise construction details and recommendations.

With the publication of this recommendation, all previous versions become invalid.

Wakol GmbH, technical service, Bottenbacher Str. 30, 66954 Pirmasens. Phone.: +49 (0) 6331 8001-187. Fax: +49 (0) 6331 8001-852. [www.wakol.com](http://www.wakol.com)

20.04.2020