

Техническая памятка

Разрешенные виды клея для приклеивания напольных покрытий EGGER Laminate Flooring Aqua+ по всей поверхности



Производители клея	Клей (наименование продукции)	Зубчатый шпатель для нанесения клеевого слоя	Использование пола и возможность ходить по нему спустя	Более высокая нагрузка спустя	Контакты
Bostik	Parfix Eco Plus (silane adhesive)	B 11 / B15	24 часа	36 часов	0049 / 5425 801 0
Murexin	X-Bond MS K539 (silane adhesive)	B3 / B11 / B15	24 часа	36 часов	0043/ 2622 274010
Kiesel	Okalift Super Change System + Bakit ESP (silane adhesive)	B11 / B15	24 часа	36 часов	0049 / 711 93134 0
F.Ball & Co. Ltd.	Styccobond F44 (acrylic adhesive)	1,5mm x 5mm V-notched trowel	24 часа	-	0044 / 1538361633
	Styccobond F45 (co-polymer emulsion adhesive)	1,5mm x 5mm V-notched trowel	24 часа	-	
	Styccobond F46 (acrylic adhesive)	1,5mm x 5mm V-notched trowel	24 часа	-	
	Styccobond F48+	1,5mm x 5mm V-notched trowel	24 часа	-	
	Styccobond F49	1,5mm x 5mm V-notched trowel	24 часа	-	
	Styccobond F60	Styccobond Safety Spreader	48 – 72 часа	48 – 72 часа	
	Styccobond F74 (polyurethane adhesive)	1,5mm x 5mm V-notched trowel	48 – 72 часа	48 – 72 часа	
	Styccobond F81 (2-C-epoxy adhesive)	1,5mm x 5mm V-notched trowel	24 часа	3 – 7 дней	
	Styccobond F84 (2-C-epoxy adhesive)	1,5mm x 5mm V-notched trowel	12 часа	5 – 7 дней	
Stauf	Stauf SMP 950 (1-K-SMP-adhesive)	Stauf-notch 5	48 часа		0049 / 2739 301-0
	Stauf SPU 570 (1-K-SPU-adhesive)	Stauf-notch 5	24 часа	-	
	Stauf PUK 455 (1-K-PU-adhesive)	Stauf-notch 5	48 часа	-	
	Stauf PUK 446(2-K-PU-adhesive)	Stauf-notch 5	24 часа	-	
Kleiberit	Kleiberit 583.5 (1K STP-adhesive)	B3	48 часа	-	0049 / 724462-0
	Kleiberit 584.0 (1K STP-adhesive)	B3	fast setting	-	

Производители клея	Клей (наименование продукции)	Зубчатый шпатель для нанесения клеевого слоя	Использование пола и возможность ходить по нему спустя	Более высокая нагрузка спустя	Контакты
Mapel	Ultrabond Eco S968 1K	B11	около 12 часов	3 дня	0049/2041 77208-0
Soudal	Fix all Floor &Wall	B3 / B5	24-48 часов	-	0049 / 214 6904-0
Bona	Bona R770 2K PUR adhesive	Bona 350F (TKB A2) TKB B1	24 часа	-	0049/0180 42 66 283/ 0043/0800 22 52 82
	Bona R848/R848T 1K adhesive	Bona 350F (TKB A2) TKB B1	24-48 часов	-	
	Bona R850/R850T 1K adhesive	Bona 350F (TKB A2) TKB B1	24-48 часов	-	
Tover	Tovcol MS – MS polymer adhesive	Trowel notch No. 6 (8mm notch)	12-24 часа	3 дня	0039/01 17792823
	Tovcol MS Start – MS polymer adhesive	Trowel notch No. 6 (8mm notch)	8-10 часов	2-3 дня	
	Tovcol PU 2C – two component polyurethane adhesive	Trowel notch (10mm notch)	24 часа	3 дня	
	Tovcol TP 2C – two component epoxy-polyurethane adhesive	Trowel notch (10mm notch)	24 часа	3 дня	
WAKOL	WAKOL MS290 parquet adhesive (MS-Polymer, hard)	TKB B11	24-48 часов	-	0049/6331 8001 187
	WAKOL PU210 parquet adhesive (2-C-Polyurethane adhesive)	TKB B11	24-48 часов	-	
	WAKOL PU225 parquet adhesive (2-C-Polyurethane adhesive)	TKB B11	24-48 часов	-	
	WAKOL PU270 (2-C-Polyurethane adhesive)	TKB B11	24-48 часов	-	
	WAKOL MS292 Parquet Adhesive , shear-resistant, (MS-Polymer, shear-thinning, hard)	TKB B11 Applicator			
KlebAG (Sika)	SikaBond®-700 Parquet Premium	TKB B3, B11, B15	24 часа	48 часов	0041/58 436 40 40
SIKA	SCHÖNOX PROTECT	TKB B6 -B11	24 часа	-	02547 / 910-325
DriTac	7700 EASY CLEAN	Согласно технической спецификации от DriTac.	8-12 часов	-	+1(973) 614-9000 info@dritac.com
	7800 SUPREME GREEN	Согласно технической спецификации от DriTac.	8-12 часов	-	
Uzin-Utz	UZIN KR430	TKB B1	12-24 часов	-	0049 731 4097-0
	UZIN MK 925	TKB B1	12-24 часов	-	
	UZIN MK 250	TKB B1	12-24 часов	-	
	Pallmann P7	TKB B1	12-24 часов	-	
THOMSIT	P 625	TKB B11	24 часа	-	0049 (0)821 59010
	P 699	TKB B11	24 часа	-	

Разрешение на использование упомянутых видов клея основывается на многочисленных опытных проверках самими производителями. На основании самых разных условий со стороны заказчика и по нашим данным не выявлены никакие гарантийные требования. Кроме того, мы не берем на себя ответственность за использование соответствующего вида клея.

Общие указания

Следующие указания и действующие инструкции по обработке служат для получения технически и визуально безупречных напольных покрытий EGGER Laminate Flooring aqua+, используя, при этом, приклеивание половиц к основанию по всей поверхности.

Необходимо соблюдать все указания производителя клея, например, время укладки и отверждения. Клей необходимо наносить по всей поверхности с помощью указанного зубчатого шпателя. Как правило, должны действовать следующие положения: Следует избегать пустот в клеевом слое и при необходимости выполнить грунтование или шпатлевание, поскольку только за счет подходящих друг к другу строительных материалов обеспечивается надежная и оптимальная укладка. Кроме того, необходимо полностью и в обязательном порядке соблюдать руководство по укладке напольных покрытий EGGER Laminate Flooring aqua+.

Более подробную информацию Вы можете получить, обратившись в службу сервисного обслуживания EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG или к соответствующему производителю клея.

Указания для проверки и подготовки

Следует обратить внимание на то,

- что в соответствии с обязательствами по осуществлению контроля качества изделий и соблюдению требований добросовестного и бережного обращения с ними исполнитель работ по укладке напольных покрытий должен убедиться в том, что основание пола пригодно для укладки напольного покрытия.
- что основание под укладку напольных покрытий согласно DIN 18365 и DIN 18202 должно быть сухим, чистым, ровным, без разделительных веществ, без трещин, прочным при сжатии и прочным на растяжение. (Необходимо соблюдать повышенное требование, предъявляемое к ровности основания: < 2мм/м, как это определено в нашем руководстве по укладке напольных покрытий EGGER Laminate Flooring aqua+)
- что укладчик пола обязан в письменной форме указать свои опасения, если основание непригодно для укладки пола, т.е. при наличии дефектов или в связи с конструкцией основания возможны повреждения напольных покрытий.
- что если ровность основания недостаточна, необходимо в обязательном порядке нанести грунтовочный слой и/или шпатлевку.
- в любом случае нужно подшлифовать стяжку пола и пропылесосить ее с помощью промышленного пылесоса.
- Старые напольные покрытия не подходят для приклеивания по всей поверхности.

Хранение клея

При хранении клея необходимо позаботиться о том, чтобы он не подвергался воздействию атмосферных факторов.

Идеальными являются условия хранения в отопляемых сухих помещениях без сквозняков при относительной влажности воздуха от > 40 до < 70% и температуре окружающей среды от 15 до 18 C°. Не допускается хранение на открытом воздухе или открытом складе.

Дополнительная документация

- Технический паспорт: Напольные покрытия EGGER PRO Laminate Flooring aqua+ и EGGER HOME Laminate Flooring aqua+
- Инструкция по укладке: Напольные покрытия EGGER Laminate Flooring aqua+
- Технические паспорта упомянутых клеев

Примечание:

Настоящие рекомендации по обработке составлены с особой тщательностью и использованием всей имеющейся информации. Все данные основываются на практических экспериментах и собственных исследованиях и соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний. Эти данные носят информационный характер и не содержат гарантий относительно характеристик продукции или ее пригодности к применению в конкретных сферах. Мы не берем на себя ответственность за возможные ошибки, опечатки и неточности при указании норм. Кроме того, возможны технические изменения, вытекающие из постоянного совершенствования продукции EGGER Laminate Flooring aqua+ и изменений норм и документов публичного права. Данная техническая памятка не является руководством по применению или имеющим обязательную юридическую силу документом. В целом, на поставки продукции распространяется действие установленных нашей компанией «Общих условий продаж и поставок».