

MAPEI KLEBSTOFFEMPFEHLUNG FÜR EGGER

Belagsverlegung

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch	Wartezeit vor Belastung
EGGER Aqua+ Laminat Boden	ULTRABOND ECO S968 1K	TKB B11	ca. 1.000 g/m ²	24 Stunden
EGGER Design GreenTec Boden	ULTRABOND ECO S968 1K	TKB B3	ca. 800 g/m ²	24 Stunden

Untergrundvorbereitung

Abdichtung, wenn erforderlich*	MAPEGUARD WP 200 + MAPEGUARD WP ADHESIVE				
Spachtelmasse	ULTRAPLAN XTRA	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST
Grundierung	PRIMER MF EC PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:3 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM T PLUS 1:2 mit Wasser verdünnt	ECO PRIM GRIP PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:1 mit Wasser verdünnt
Mechanische Vorbereitung	Vorbereitung nach DIN 18356 Parkettarbeiten z.B. reinigen, abschleifen, absaugen				
Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat-estrich	Bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt

* Ggf. Rücksprache mit der Anwendungstechnik halten.

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.