

Klijai

efektyviam Design+ grindų klijavimui



Klijų gamintojas	Klijai (gaminio aprašymas)	Dantelių dydis klijų grioveliams	Kontaktinė informacija
Bostik	Parfix Eco Plus (silano pagrindo klijai)	B 11 / B15	0049 / 5425 801 0
Murexin	X-Bond MS K539 (silano pagrindo klijai)	B3 / B11 / B15	0043 / 2622 27401 0
Kiesel	Okalift Super Change (sistema) + Bakit ESP (silano pagrindo klijai)	B11 / B15	0049 / 711 93134 0
F.Ball & Co. Ltd.	Styccobond F44 (Acrylic Adhesive)	1,5mm x 5mm V-notched trowel	0044 / 1538361633
	Styccobond F74 (Polyurethane Flooring Adhesive)	1,5mm x 5mm V-notched trowel 2,0mm x 5mm V-notched trowel	
	Styccobond F81 (Epoxy Flooring Adhesive)	1,5mm x 5mm V-notched trowel	
	Styccobond F84 (Two Part Reactive Adhesive)	1,5mm x 5mm V-notched trowel	
Kleiberit	Kleiberit 583.5 (STP-adhesive)	B3 / B11	0049 / 724462-0
	Kleiberit 584.0 (STP-adhesive)	B3 / B11	
Thomsit			0049 / 211 797-0
	P 625 PARKETT-2-K-PUR-KLEBER	B3	
	R 710 POLYURETHAN-KLEBSTOFF	B3	
Mapei	Ultrabond Eco S940 1K	B2	0049/2041 77208-0
	Ultrabond Eco S948 1K	B2	
	Ultrabond Eco S968 1K	B2	
PCI	SMP-Parkettkleber PAR365	B 11	0049 / 821 5901-171
Chemos	PU45	B1- B3	00421 / 948 218 002
Soudal	Fix all Floor &Wall	B3 / B5	0049 / 214 6904-0

Gamintojo rekomendacija naudoti šiuos klijus paremta daugybe atliktų bandymų ir tyrimų. Esant skirtingoms sąlygoms, klijai gali suklijuoti ne visus paviršius, todėl čia pateikti rezultatai negali būti taikomi visais atvejais. Neprisiimame atsakomybės dėl jokių kitų klijų naudojimo, todėl rekomenduojame rinktis / naudoti mažos emisijos klijus ir (arba) papildomus produktus.

Bendrieji nurodymai

Norėdami tiek iš techninės, tiek iš estetiškos pusės nepriekaištingai priklijuoti Design+ grindis prie grindinio, laikykitės šių nurodymų ir klojimo reikalavimų.

Laikykitės klijų gamintojo visų nurodymų, pavyzdžiui, dėl užtepimo ir kietėjimo laiko. Klijus paruoškite naudodami mentele, atitinkančią nurodytą dantelių skaičių. Svarbiausia Venkite neteisingos lentelės padėties ir, jei reikia, išlyginkite pagrindą, nes tik naudojant tarpusavyje derančias medžiagas yra užtikrinamas klojimo saugumas ir optimalus klojimo rezultatas. Būtinai laikykitės EGGER Design+ grindų arba Megafloor Design+ grindų klojimo instrukcijos. Daugiau informacijos galima gauti EGGER Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG arba naudojamų klijų gamintojo klientų aptarnavimo padalinyje.

Patikros ir pasiruošimo nurodymai

Svarbiausia:

- Visi grindų pagrindai prieš montavimo darbus turi būti paruošti atliekant įprastas grindų paruošimo procedūras ir atsižvelgiant į patvirtintas grindų klojimo normų leidžiamas paklaidas.
- Grindų pagrindai prieš atliekant grindų klojimo darbus pagal EN 18365 ir EN 18202 būtinai turi būti sausi, švarūs, lygūs, neplyštantys, atsparūs tempimui ir svoriui, ant jų negali būti atskirų dalelių. (Paviršiui keliami aukštesni reikalavimai – išlaikyti ≤ 2 mm/m nuokrypį, kaip nurodyta mūsų Design+ klojimo instrukcijoje.)
- Jei pagrindas nėra parengtas grindims kloti, t. y. su trūkumais arba dėl konstrukcijos gali pažeisti ant jo klojamas grindis, klojėjas grindis turi pažymėti žyme.
- Jei pagrindas nėra pakankamai lygus, būtina jį išlyginti, pvz., dengiant grunto sluoksnį.
- Bet kuriuo atveju būtina nušlifuoti paviršių ir pramoniniu dulkių siurbliu susiurbti statybines atliekas.
- Jei grindų pagrindai seni, susiklijuoti gali neefektyviai.

Klijų laikymas

Prieš padėdami klijus saugoti, pasirūpinkite, kad jie nebūtų veikiami oro sąlygų. Idealiausia būtų šildoma, sausa patalpa be skersvėjų, kurioje santykinis oro drėgnumas nuo $> 40\%$ iki $< 70\%$ ir oro temperatūra nuo $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $18\text{ }^{\circ}\text{C}$. Netinka saugoti lauke arba atvira sandėlyje.

Kiti dokumentai

- Techninių duomenų lapas: EGGER Design+ grindys ir Megafloor Design+ grindys
- Klojimo instrukcija: EGGER Design+ grindys ir Megafloor Design+ grindys
- Išvardytų klijų techninių duomenų lapai

Klijų kietėjimo / džiūvimo laikas

Klijų gamintojas	Klijai (gaminio aprašymas)	Ant grindų galima lipti / jas naudoti po	Didelės apkrovos po
Bostik	Parfix Eco Plus (silano pagrindo klijai)	24 val.	36 val.
Murexin	X-Bond MS K539 (silano pagrindo klijai)	24 val.	36 val.
Kiesel	Okalift Super Change System	24 val.	36 val.
F.Ball & Co. Ltd.	Styccobond F44 (Acrylic Adhesive)	24 val.	48 – 72 val.
	Styccobond F74 (Polyurethane Flooring Adhesive)	48 – 72 val.	3 – 7 days
	Styccobond F81 (Epoxy Flooring Adhesive)	24 val.	5 – 7 days
	Styccobond F84 (Two Part Reactive Adhesive)	12 val.	-
Kleiberit	Kleiberit 583.5 (STP-adhesive)	48 val.	-
	Kleiberit 584.0 (STP-adhesive)	fast setting	-
Thomsit			
	P 625 PARKETT-2-K-PUR-KLEBER	24 val.	-
	R 710 POLYURETHAN-KLEBSTOFF	8 val.	-
Mapei	Ultrabond Eco S940 1K	maždaug 12 val.	
	Ultrabond Eco S948 1K	maždaug 12 val.	
	Ultrabond Eco S968 1K	maždaug 12 val.	
PCI	SMP-Parkettkleber PAR365	24 val.	3 days
Chemos	PU 45	24 val.	
Soudal	Fix all Floor & Wall	24-48 val.	

Laikina pastaba

Šie klojimo nurodymai yra parengti pagal geriausių informaciją ir ypač atidžiai. Duomenys gauti remiantis praktika ir asmeniniais bandymais ir atitinka mūsų šiandieninį žinių lygį. Tai yra informacinė priemonė, joje nėra gaminio savybių aprašymo arba naudojimo pagal paskirtį aprašymo. Dėl spausdinimo klaidų, standarto klaidų arba kitų neatitikimų neprisiimame jokios atsakomybės. Dėl nuolat tobulinamų EGGER Design+ grindų, taip pat dėl standartų bei teisės aktų pakeitimų gali pasitaikyti techninės dokumentacijos pakeitimų. Tokiu atveju šio techninio lapo negalima naudoti kaip naudojimo instrukcijos ar remtis kaip teisinio pagrindu. Galioja mūsų bendrosios pardavimo ir pristatymo sąlygos.

