

Freigegebene Klebstoffe für die Wandverklebung

EGGER Laminat-Boden Aqua+ und Design-Boden Green Tec

Grundsätzlich gilt:

- Der Verarbeiter sich hat im Rahmen seiner Prüf- und Sorgfaltspflicht vor der Montage davon zu überzeugen, dass die Wandkonstruktion die benötigte Stabilität und Belegreife (staubfrei, trocken und fest) hat.
- Die Montage darf nur im Innenraum erfolgen.
- Die Montage muss nach der gültigen EGGER Montageanleitung (siehe www.egger.com) und den Verarbeitungshinweisen des Klebstoffherstellers durchgeführt werden.
- Es muss ein vom Klebstoffhersteller freigegebener Klebstoff verwendet werden. Sämtliche Angaben des Klebstoffherstellers, wie beispielsweise die vorgeschriebene Spachtelzahnung, Einlege- und Abbindezeiten sind dabei einzuhalten.
- Fehlstellungen im Klebebett sind zu vermeiden.
- Für die richtige Handhabung und Verarbeitung des jeweiligen Klebesystems übernehmen wir, die EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG, keine Haftung.

Freigegebene Klebstoffe

| Klebstoffhersteller | EGGER Laminat-Boden Aqua+ | EGGER Design-Boden Green Tec |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Soudal | Fix All Floor and Wall SMX-30 PLUS | |
| Bostik | WOOD H944 XTREM Ardaflex Multi | WOOD H944 XTREM |
| Uzin | | UZIN KE 68T |
| Stauf | PUK 446 | PUK 446 |

Vorläufigkeitsvermerk:

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Dieser Verarbeitungshinweis wurde nach bestem Wissen mit und besonderer Sorgfalt erstellt. Er dient als Information und beinhaltet keine Zusicherung von Produkteigenschaften oder Eignung für bestimmte Verwendungszwecke. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden. Zudem können aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EGGER Böden sowie aus Änderungen an Normen sowie Dokumenten des öffentlichen Rechtes technische Änderungen resultieren.