

## Препоръки за почистване и поддръжка

### Подови настилки на EGGER

#### Изтривалка

За да ви радва дълго време подовата настилка от EGGER, поставете достатъчно голяма изтривалка във входната зона. Това помага да се намали пренасянето на мръсотия вътре и да се сведе до минимум механичното напрежение върху подовата настилка. Изтривалката трябва да се почиства редовно и при необходимост да се подменя. При използване в търговски пространства, където подовото покритие гранични непосредствено с външната зони, в подовата конструкция трябва да се вгради достатъчно голяма зона за почистване.

#### Почистване в края на монтажните работи

За да се отстранят остатъците/мръсотията, възникнали по време на монтажа и строителните работи, новоположеното покритие трябва да бъде почиствено основно.

#### Рутинно почистване

Под рутинно почистване се разбира редовно отстраняване на праха и мръсотията от повърхността. Почистването трябва да става чрез измитане, изчистване с прахосмукачка с подходяща четка и забърсване с влажна кърпа с почистващ препарат за подове, който не образува филм. Задължително спазвайте препоръчаната от производителя доза.

Препоръчваме използването на нашия специален почистващ препарат EGGER Clean-it.

#### Основно почистване

Основно почистване на подовото покритие е необходимо, ако по повърхността на подовото покритие има силно полепнала мръсотия или упорити остатъци, ако те не могат да бъдат отстранени по време на и с методите на рутинното почистване.

#### Подове от дървесина

Подовите елементи от дървесина на фирмата EGGER се съединяват без лепило чрез клик връзка. Не може напълно да се изключи проникването на влага в областта на фугите на подовите елементи. Поради тази причина трябва да се избягва почистване, което включва повишено количество влага, образуване на локви или застояване на вода. Почиствайте като професионалист с „двуетапния метод на избърсване“.

- В първата стъпка с почистваща кърпа (моп, парцал, кърпа и т.н.) се нанася достатъчно количество почистваща течност върху подовата настилка, така че мръсотията да омекне или да се отстрани.
- Във втората стъпка излишната почистваща течност се попива незабавно ( $\leq 5$  минути) с почистваща кърпа.

## Видове замърсяване

Различните видове замърсяване изискват различни видове почистване. В зависимост от вида на замърсяването и вида на почистващия препарат, за постигане на успешен и задоволителен резултат от почистването трябва да се вземе предвид и използването на студена/топла вода съгласно указанията на производителя на почистващия препарат. Повечето налични в търговската мрежа почистващи препарати за подове и универсални почистващи препарати, както и органичните почистващи препарати, оцетът и лимонът са оптимизирани за студена вода и развиват пълната си ефективност само в студена вода, тъй като голяма част от почистващите и дезинфекциращите активни съставки се изпаряват много бързо в комбинация с топла вода. За отстраняване на мазни замърсявания трябва да се използва топла вода; бактериите и микробите също се отстраняват по-добре с топла вода.

Видове замърсяване	Общо почистване	Съвет
Прах, мръсотия, мазнина, масло, смес от прах/мазнина, кафе, чай, плодови сокове, захарни разтвори, отпечатьци от пръсти, стъпки, гума, кръв, урина	Отстранете мръсотията с чист парцал/кърпа и гореща вода. След това неутрализирайте с чиста вода, за да избегнете образуването на ивици. После подсушете повърхността с попиваща микрофибърна кърпа.	Използване на специален почистващ препарат за под
Водоразтворими бои, байц, дисперсионни бои и дисперсионни лепила (PVC)	Отстранете леките/скорошни, точкови замърсявания с меки, влажни хартиени кърпи. След това подсушете повърхността. Отстранете замърсяванията с по-дълго време на действие с чиста кърпа и гореща вода. След това неутрализирайте с чиста вода, за да избегнете образуването на ивици. После подсушете повърхността с попиваща микрофибърна кърпа.	Използвайте специален препарат за подове и, ако е необходимо, дообработете с органичен разтворител, напр. ацетон, метилиран спирт, почистващ бензин или лакочестител за нокти.
Лакове, бои и лепила на базата на разтворители (остатъци от лак, пръски, спрей боя, мастило за печати)	Отстранете незабавно замърсяването с органичен разтворител. След това неутрализирайте с чиста вода, за да избегнете образуването на ивици. После подсушете повърхността с попиваща микрофибърна кърпа.	Органични разтворители, напр. ацетон, спирт, бензин или лакочестител за нокти. Точкови остатъците от боя могат да бъдат отстранени механично с пластмасова шпатула, след като изсъхнат.
Силикони, уплътнители	Изтъркайте замърсяването и при необходимост използвайте препарат за отстраняване на силикон. След това неутрализирайте с чиста вода, за да избегнете образуването на ивици. После подсушете повърхността с попиваща микрофибърна кърпа.	

## Употреба

В ежедневната употреба трябва да се спазват следните указания. Те важат еднакво за всички подови настилки на EGGER.

- Подовите настилки на фирмата EGGER трябва да се почистват редовно през целия им експлоатационен живот. Винаги започвайте с най-щадящия метод и най-краткото време на действие.
- По принцип замърсявания и разлети вещества като чай, кафе, вино и т.н. трябва да се почистват незабавно, тъй като почистването става по-трудно, ако се оставят да престоят по-дълго време.
- При преместване на мебели ги повдигайте, а не ги бутайте освен ако не поставите кърпа или одеяло под краката на мебелите.
- Сложете подходящи филцови подложки на всички крака на мебелите, включително на краката на столове и маси. Почиствайте ги редовно, проверявайте ги дали функционират правилно и ги подменяйте при нужда.
- При използване на офис столове и други мебели на колелца трябва да се използват само такива с меки колелца (тип W). Почиствайте колелцата редовно, проверявайте ги дали функционират правилно и ги подменяйте при нужда. Препоръчваме под офис столовете с колелца да се използва предпазна подложка за подове.
- Използвайте подходяща четка, когато почиствате с прахосмукачка. Въртящите се четки трябва да се деактивират/отстранят.
- Повърхностите на подовите настилки на EGGER не трябва да се използват като повърхности за рязане.
- Забърсвайте пода само с влажна кърпа.
- Отстранявайте разляти течности, неподвижна влага и течности незабавно и не ги оставяйте на пода за по-дълго от необходимото. Не заливайте пода с вода или други течности.
- Не използвайте машини за шлифване, стържене и полиране, абразивни четки, почистващи машини под високо налягане или други подобни продукти върху подовата настилка.
- Никога не използвайте абразивни или стържещи материали или стоманена вълна.
- Не е разрешено подът да се обработва с восък и да се полира.
- При ламиниран паркет и подова настилка Comfort не е необходимо пълно запечатване на повърхността и затова не трябва да се прави.
- По принцип почистването на подовете на EGGER с парочистачка не е разрешено. Само подовите настилки EGGER Design Green Tec и ламинираният паркет Aqua+ са подходящи и одобрени за почистване с наличните в търговската мрежа парочистачки. Задължително е да движите парочистачката постоянно. Освен това трябва да я пълнете само с чиста вода. Не добавяйте почистващи препарати или други добавки.

## Специални защитни мерки

- При полагане и използване на EGGER ламиниран паркет и подова настилка Design Green Tec във фризьорски салони, козметични студиа и други подобни помещения повърхностите под и около фризьорските столове и други подобни

зони трябва да бъдат покрити/защитени с достатъчно голяма предпазна постелка, тъй като например използваните във фризьорските салони бои за коса и други оцветители могат да доведат до необратимо изменение на цвета и промени в подовата повърхност в зависимост от концентрацията, съставките и продължителността им на действие.

- При подова настилка EGGER Design Green Tec допълнително се препоръчва (т.е. непосредствено след полагането) да се нанесе „Dr. Schutz PU-Anticolor“. Ще се радваме да ви изпратим съответните указания от Dr. Schutz GmbH.
- Ако въпреки това боя за коса, обезцветители или други оцветители влязат в контакт с повърхността на подовата настилка, те трябва незабавно да се отстраняват и засегнатата зона да се неутрализира с влажна кърпа.
- Ако не сте сигурни относно използването на химикали, бои за коса или обезцветители, както и други оцветители, направете тест за чувствителност върху подов панел, който не е монтиран. Прочетете и инструкциите за употреба в листовката на съответния продукт.

## Климатични условия в помещението

Преди и по време на полагането, както и по време на използването трябва да са изпълнени следните климатични условия:

- температура на въздуха в помещението минимум 18 C
- температура на повърхността на пода минимум 15 C
- Относителна влажност на въздуха между 40% и 70%

## Ремонт и подмяна

- Малки, точкови повреди по повърхността могат да бъдат поправени със специалната ремонтна паста EGGER Decor „Mix & Fill“ или с наличните в търговската мрежа комплекти с твърд восък.
- Подови елементи с по-значителни повреди могат лесно да бъдат подменени от специалист. Ще се радваме да ви изпратим съответните указания за подмяна на подовите елементи.



## Разни

При неспазване на посочените тук инструкции за почистване и поддръжка всички гаранции и гаранционни претенции отпадат.

### Условна забележка:

Настоящият технически лист е изготвен надлежно, използвайки цялата налична информация. Информацията има единствено информативен характер и не представлява гаранция по отношение на характеристиките на продукта или пригодността му за определени приложения. Предоставената информация се основава на практически опит и собствени изпитвания и отразява известните ни към момента данни. Не носим отговорност за евентуални грешки или пропуски в стандартите или печатни грешки. Освен това в резултат на непрекъснатата работа по усъвършенстване на подовите настилки на фирмата EGGER и на промени в стандарти и документи на публичното право са възможни технически промени. Ето защо съдържанието на настоящия технически информационен лист не трябва да се разглежда като указание за употреба или като правно обвързващ документ.