



Поверхні EGGER

Загальні рекомендації з очищення

Поверхні EGGER не потребують особливого догляду завдяки своєму стійкому, гігієнічному, легкому в очищенні та щільному покриттю. Це стосується і наших супер матових лакованих поверхонь PerfectSense, з їх властивістю значної стійкості до появи відбитків пальців. Однак, щоб зберегти цю властивість і матовий вигляд, також важливе регулярне чищення.

Належне чищення

- Регулярно очищуйте поверхні
- Негайно усувайте залишки жиру та рідини
- Використовуйте чистий м'який папір або бавовняні ганчірки
- Використовуйте звичайні засоби для миття скла, теплу воду з нейтральним миючим засобом без вмісту компонентів, що відновлюють змащення
- За необхідності проведіть самоперевірку на невидимій або малопомітній ділянці поверхні
- Очищення завжди слід проводити в напрямку текстури поверхні
- Під час чищення крайок швидко витирайте очищувальний засіб, не даючи йому часу вплинути на поверхню
- Залежно від результату повторіть процес очищення
- Промийте чистою теплою водою

Розводи зазвичай з'являються внаслідок чищення органічними розчинниками, використання холодної води, багаторазового використання ганчірок або «замшевих» серветок. Щоб уникнути розводів, завжди протирайте поверхню теплою водою, а потім витирайте її чистою м'якою тканиною.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

- Зазвичай не використовуйте поліролі, віск, засоби для чищення меблів, засоби для відновлення змащування/очищення пластику та відбілювачі.
- Не використовуйте такі абразивні очищувальні засоби, як порошок для чищення або металева щітка.
- Не використовуйте засоби для чищення, які містять сильні кислоти або солі сильних кислот (як-то засіб для видалення накипу, засіб для чищення каналізації, соляна кислота, поліроль для срібла або засіб для чищення духовок)
- Не використовуйте пароочисники

Для довговічних чудових поверхонь



Не можна використовувати поверхню для різання, оскільки ножі залишають сліди від порізів навіть на стійких поверхнях. **Завжди використовуйте дошку для нарізання.**



Не можна ставити гарячий посуд, наприклад, каструлі, сковорідки тощо, безпосередньо з плити або духовки на поверхні, оскільки залежно від теплового впливу може змінитися рівень блиску або пошкодитися поверхня. **Завжди використовуйте термозахист.**



Завжди негайно витирайте проліті рідини, оскільки тривалий вплив деяких речовин може призвести до зміни рівня блиску поверхонь.

Примітка: Ця інформація була ретельно підготовлена з урахуванням усіх відомих нам даних. Інформація, що надається, підтверджена практичним досвідом і нашими власними випробуваннями, а також відображає поточний рівень знань. Ми не несемо відповідальності за будь-які помилки, неправильно зазначені стандарти чи друкарські помилки.

