KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

EGGER Design-Boden GreenTec

Untergrund	Eventuell nachstoßende Feuchtigkeit aus dem Untergrund muss mit entsprechenden Abdichtungen vermieden werden					
	Calciumsulfatestrich CA Calciumsulfatfließestrich CAF	Zementestrich CT	Gussasphaltestrich AS	Beton Untergründe	Span-o. OSB Verlegeplatten	Trockenestrich
Restfeuchte	unbeheizt < 0,5 CM % beheizt < 0,3 CM %	< 2,0 CM % < 1,8 CM %	entfällt	< 6,0 Gew.-%	Herstellervorgaben beachten	
Untergrundvorbereitung	anschleifen und gründlich absaugen BEB- u. TKB Merkblätter „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“ beachten			Kugelstrahlen absaugen	Überstände abschleifen absaugen	
Grundierungen	GRIP A500 MULTI 1:1 wasserverdünnt GRIP A766 ECO+ 1:1 wasserverdünnt	GRIP A500 MULTI 1:1 wasserverdünnt GRIP A766 ECO+ 1:1 wasserverdünnt	GRIP A936 XPRESS nur einsetzen bei fehlender Absandung	HYTEC E730 XTREM zweimaliger Auftrag mit Absandung	GRIP A500 MULTI 1:1 wasserverdünnt GRIP A766 ECO+ 1:1 wasserverdünnt	GRIP A500 MULTI 1:1 wasserverdünnt GRIP A766 ECO+ 1:1 wasserverdünnt
Spachtelmasse	SL G720 ALPHA BEST SL C710 BEST Schichtd. min. 2mm	SL G720 ALPHA BEST SL C710 BEST Schichtd. min. 2mm	SL G720 ALPHA BEST SL C710 BEST Schichtd. min. 2mm max. 5 mm	SL G720 ALPHA BEST SL C710 BEST Schichtd. min. 2mm	SL G720 ALPHA BEST SL C710 BEST Schichtd. min. 2mm	SL G720 ALPHA BEST SL C710 BEST Schichtd. min. 2mm
					BOSTIK GLASFASERN zugeben	

Belag /Artikel / Kollektion	Klebstoff	Basis	Zahnung	Emicode	Besonderheiten
EGGER Design-Boden GreenTec	WOOD H550 ECO PLUS Stix A550 Power Elastic	Stix A550 Power Elastic Dispersion	Stix A550 Power Elastic Zahnform B2	EC1 + / Blauer Engel	Für die Klebung des Belages im Bereich von direkter Sonneneinstrahlung wie z.B. in Wintergärten, muss der Klebstoff STIX H995 ELASTIC XTREM verwendet werden

Alle aufgeführten Klebstoffe sind nach GEV „Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe“ geprüft und entsprechend mit „EC1“ bzw. „EC1+“ eingestuft. Darüber hinaus sind einige Produkte gemäß UZ 113 mit dem „Blauen Engel“ zertifiziert. Für weitere Fragen steht ihnen die bautechnische Abteilung der Fa. Bostik gerne zur Verfügung.

Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter der oben genannten Produkte sowie die Verlegeanleitung der Belaghersteller. Diese Klebstoffempfehlung unterliegt den fachlichen Regeln der VOB, DIN 18356 „Parkett- und Holzpflasterarbeiten“ bzw. VOB, DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“.

Stand 09 / 2021

KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

FÜR PARKETT-UND FUSSBODENBELÄGE IM BADEZIMMER

EGGER Design-Boden GreenTec

Untergründe müssen der DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten" und DIN 18356 „Parkett- und Holzpflasterarbeiten" entsprechen.

Verlegen auf Flüssigabdichtung **HYTEC E730 XTREM**	Verlegen auf Abdichtbahn **ARDATEC MEMBRAN**	Verlegen auf bauseits vorhandener Flüssigabdichtung
Der gesäuberte Untergrund wird mit der 2 K Epoxidharzgrundierung **HYTEC E730 XTREM** grundiert Nach Trocknung das selbstklebende Abdichtband **ARDATAPE 100 SPECIAL** an allen aufgehenden Bauteilen kleben. Nun erfolgt der zweite Auftrag **HYTEC E730 XTREM** mit abschließender Absandung mit **BOSTIK QUARZSAND.** Nach Trocknung wird der überschüssige Quarzsand abgefegt.	Auf dem gesäuberten Untergrund wird zu allen aufgehenden Bauteilen das selbstklebende Abdichtband **ARDATAPE 100 Special** aufgeklebt Die Innen- und Außenecken werden mit **ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE** und dem Klebstoff **WOOD H550 ECO PLUS** aufgeklebt. Hierzu wird der Klebstoff ca. 6 cm auf dem Wand- und Bodenbereich eingestrichen und im Anschluss die **Ardatape Inside/Outside** Ecken eingeklebt. Nun wird die Abdichtbahn **ARDATEC MEMBRAN** im Nahtbereich 5 cm überlappend vollflächig mit **WOOD H550 ECO PLUS** verklebt.	Die bauseits schon vorhandene Flüssigabdichtung / Schlämme muss sach-und fachgerecht eingebracht sein Auf dieser wird dann mit dem zementären Fliesenklebstoff **ARDAFLEX TURBO** das Entkopplungsvlies **NIBOLAY RENOFLEECE** vollflächig aufgeklebt.

Feuchtraum geeignetes Parkett auf die vorhandene Abdichtung kleben		
WOOD H550 ECO PLUS Zahnung ist vom Parkettmaß abhängig	**WOOD H550 ECO PLUS** Zahnung ist vom Parkettmaß abhängig	**WOOD H550 ECO PLUS** Zahnung ist vom Parkettmaß abhängig

Elastische Bodenbeläge auf die vorhandenen Abdichtungen kleben		
Die gesamte Fläche mit **SL C710 BEST** Premiumspachtelmasse in mindestens 2 mm Schichtstärke vollflächig spachteln Nach Trocknung der Spachtelschicht können die elastischen Beläge mit **STIX A550 POWER ELASTIC** Zahnung A 2 geklebt werden.		Die gesamte Fläche mit **SL C710 BEST** Premiumspachtelmasse in mindestens 2 mm Schichtstärke vollflächig spachteln Nach Trocknung der Spachtelschicht können die elastischen Beläge mit **STIX A550 POWER ELASTIC** Zahnung A 2 geklebt werden.

Für Parkett als Oberbelag im hoch belasteten Bereich gibt es keine bauaufsichtliche Regelung. Parkett und Bodenbeläge sollten nur in Räumen mit geringer bzw. mäßiger Feuchtigkeitsbeanspruchung (Klasse A0, ZDB Merkblatt) eingesetzt werden. Für Bodenbeläge gilt das BEB Merkblatt „Abdichtungsstoffe im Verbund mit Bodenbelägen".

Alle aufgeführten Klebstoffe sind nach GEV „Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe" geprüft und entsprechend mit „EC1" bzw. „EC1+" eingestuft. Darüber hinaus sind einige Produkte gemäß UZ 113 mit dem „Blauen Engel" zertifiziert. Für weitere Fragen steht ihnen die bautechnische Abteilung der Fa. Bostik gerne zur Verfügung.

Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter der oben genannten Produkte sowie die Verlegeanleitung der Belaghersteller. Diese Klebstoffempfehlung unterliegt den fachlichen Regeln der VOB, DIN 18356 „Parkettarbeiten" bzw. VOB, DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten".

Stand 09/ 2021