



Pogosto zastavljena vprašanja o DecoWall ploščah (FAQs)

Kako je mogoče očistiti površino?

Površina ima svetel zaščitni lak. Obrišite jo samo z vlažno krpo, po potrebi lahko dodate malo detergenta za pomivanje posode. Za čiščenje NE uporabljajte agresivnih čistil.

Kolikšna je največja dolžina stene?

Tako kot pri naših EGGER OSB gradbenih ploščah je treba izvesti dilatacijski stik na vsakih 10 m dolžine stene.

Ali se lahko plošče montirajo tudi pokončno?

Da, profil pero in utor je enak na dolgi in krajši strani. To pomeni, da se plošče lahko montirajo vodoravno ali navpično, če je slika dekorja primerna.

Ali se plošče lahko lepijo tudi neposredno na površino stene?

Da, če je površina dovolj ravna. Hrbtna stran plošče je brušena in predstavlja primerno vpojno podlago. Vedno priporočamo uporabo trajnoelastičnega lepila za parket, ki ni na vodni osnovi (brez disperzijskega lepila). To preprečuje vdor vlage v površino plošče, kar lahko povzroči zvijanje.

Ali EGGER dobavlja tudi dodatke?

Ne, specializirani trgovci imajo v svoji ponudbi veliko izbiro zaključnih letev, kotnih profilov, vijakov itd.

Kako se lahko popravijo manjše poškodbe in odkrušeni robovi?

Odkrušene robove lahko popravite s korekturnimi pisali, na primer:

Edding 8900 marker za pohoštvo
Edding 8901 set za popravilo pohoštva z voskom
Korekturna pisala za nanos laka, npr. Bondex, Adler-Lacke, HOLZmarker in številna druga.
Heinrich König GmbH priporoča naslednje za DecoWall iz standardnega programa Kantentfix:

DecoWall Oznaka dekorja	Priporočen robni marker Št. barve/Oznaka barve
DO001 Namur smreka naravna 106 / Elm dark dunkel	
DO002 Annaba hrast naraven 126 / Limba	
DO003 Rovigo beton RAL 7040 / window grey	
DO004 Wismar opeka 119 / Pear medium	
DO005 Narva skrilavec RAL 7031 / blue-grey	

Kako namestiti DecoWall?

Podrobna navodila za namestitev/montažo najdete na spletni strani www.egger.com/decowall.


Na YouTube je na voljo tudi video o namestitvi DecoWall [DecoWall-installation](#).

Kako izgleda profil N+F in kakšna dimenzijska toleranca je potrebna pri krojenju na mero?

Profil DecoWall pero in utor je asimetrično oblikovan za nevidno pritrdjevanje z ugreznimi vijaki.

Specifikacija formata DecoWall z dimenzijami 1250 mm x 660 mm je mera pokrivnosti. Dimenzijska toleranca za bruto mero je 15 mm. Dolžina peresa je 14 mm.

Pri krojenju DecoWall plošč na mero je treba upoštevati potrebne tolerance oziroma odbitke za profil pero in utor. Dimenzije profila so prikazane na ilustraciji:



Ali so površine svetlobno obstojne?

Da, dekorji so bili testirani v skladu z veljavnim standardom za testiranje s KSENONSKIM testom in so z izmerjenimi vrednostmi med 4 in 5 dosegli klasifikacijo 4, ki jo zahteva standard.

Standardni test simulira uporabo v zaprtih prostorih za okenskim steklom.

Pred njegovo uvedbo se je za ocenjevanje uporabljala tako imenovana modra lestvica. 6. stopnja po modri lestvici ustreza stopnji ≥ 4 sivinske lestvice.

Ali se lahko DecoWall plošče uporablja za stenske / stropne obloge v kopalnicah?

Klimatski pogoji v kopalnici se lahko zelo razlikujejo. Zato EGGER ne dovoljuje uporabe DecoWall v kopalnicah brez omejitev.

V skladu s tehničnim podatkovnim listom in izjavo o zmogljivosti se DecoWall lahko uporablja v okolju s povečano relativno zračno vlago. V razredu uporabe 2 (vlažni pogoji) je lahko relativna vlaga do največ 85 %. To zagotavlja, da vsebnost vlage v DecoWall ploščah ne preseže 18 %.

"Vlagoodporno lepljenje" ne pomeni, da je DecoWall trajno odporen na vplive tekoče vode.

Zaradi tega je treba izključiti možnost stalne ponavljajoče se vlažnosti zaradi vodnih kapljic v bližini tušev/umivalnikov ali kondenzacije vodne pare na

površini plošč po kopanju ali tuširanju.

DecoWall plošče lahko vgradite v dobro prezračevane kopalnice samo pod zgoraj navedenimi pogoji.

Kaj moram upoštevati pri nameščanju DecoWall za kaminom?

DecoWall plošče je treba namestiti na določeni razdalji od grelne cevi. Cev sama se napelje skozi steno v negorljivem preboju.

Za kaminom se na splošno priporoča minimalna razdalja 40 cm od stene. Ker je treba upoštevati to pravilo o razdalji in vse druge regionalne predpise, se je treba posvetovati tudi z dimnikarjem ali drugim strokovnjakom.

Za več informacij glejte npr.:

<https://stovefitterswarehouse.co.uk/pages/rules-for-wood-burning-stoves>